# GUÍA DE INSTALACIÓN

## T47 Outboard para Shimano – T4724B

**Lea atentamente la guía de instalación antes de montar su pedalier roscado.**

1. IMPORTANTE: Aplique pasta antigripante CEMA en las roscas del cuadro y del pedalier.
2. Alinee las roscas del pedalier y del cuadro y apriete a mano lo más posible. ADVERTENCIA: ¡FORZAR EL APRIETE CON LAS ROSCAS DESALINEADAS DAÑA LAS ROSCAS!
3. Utilice una herramienta adecuada y una llave dinamométrica y apriete a un par de 40-50 Nm. Compruebe el par de apriete cada 6 meses.
4. Instale el tubo protector y repita los pasos 1 a 3 para montar el pedalier en el otro lado del cuadro.







## COMPATIBLE

| Caja del cuadro ID / anchura (mm) | | | Montaje |
|---|---|---|---|
| **T47** | **68** | Road | No se necesitan espaciadores |
| | **73** | MTB | No se necesitan espaciadores |

- Para montar bielas SRAM GXP, añada el kit accesorio GXP, ref. SRC-BB-A0012-F.

## HERRAMIENTAS RECOMENDADAS

Herramienta pedalier CEMA 24 mm **SRC-TT-B019**
Llave de pedalier CEMA **SRC-TT-B020**

## RECAMBIOS

Juego de rodamientos de Piezas de Repuesto para CEMA 24 mm BB
**SRC-BB-S009C-B** Negro, Cerámica
**SRC-BB-S009S-B** Negro, Acero Inoxidable
**SRC-BB-S009SG3-B** Negro, SG3 - Cerámica - REVESTIDO

## MANTENIMIENTO

Mantenga los rodamientos limpiándolos y añadiendo lubricante:

- Después de cada salida en malas condiciones de carretera o bajo la lluvia.
- Cada 3 a 6 meses como mantenimiento rutinario.

**Un mantenimiento adecuado mejora la rodadura, evita daños en los rodamientos y prolonga su vida útil.**

**¡Consejo!** Aplique pasta hidrófuga CEMA entre el rodamiento y la tapa guardapolvo.