


# GUIDE D'INSTALLATION

**BBright46 pour FSA386/Rotor/Raceface 30mm – RPF30386B**



- ! **Lisez attentivement le guide d'installation avant de monter votre boîtier de pédalier Interlock.**
- 1 **IMPORTANT :** Appliquez la pâte anti-grippage CEMA sur le cadre, le boîtier de pédalier et le filetage.
- 2 Enfoncez le côté transmission du boîtier à la main aussi loin que possible, puis pressez-le complètement avec l'outil pour boîtier de pédalier CEMA 006.
- 3 Alignez les filetages du côté transmission et du côté opposé et serrez à la main aussi loin que possible. **AVERTISSEMENT : FORCER LE SERRAGE DE FILETAGES MAL ALIGNÉS ENDOMMAGE LES FILETAGES !**
- 4 Utilisez un outil adapté de chaque côté du boîtier, l'un pour serrer et l'autre pour maintenir. Serrez à la clé dynamométrique à un couple de 40-45 Nm et vérifiez le couple de serrage tous les 6 mois.



## COMPATIBLE

| Boîtier du cadre ID / largeur (mm) |    | Montage |                               |
|------------------------------------|----|---------|-------------------------------|
| 46                                 | 79 | ROTOR   | Use ① 1pc (N-DS) & ① 1pc (DS) |
|                                    |    | 386     | Use ② 1pc (N-DS) & ② 1pc (DS) |

- Pour le montage de pédaaliers SRAM DUB, ajoutez le kit accessoire DUB, réf. SRC-BB-A0014-B.
- Pour le montage de pédaaliers SRAM DUB, ajoutez le kit accessoire DUB, réf. SRC-BB-A0014-D.
- Pour le montage de pédaaliers PRAXIS M30, ajoutez le kit accessoire PRAXIS M30, réf. SRC-BB-A0015-E.
- Install ③ according to crank manufacturer's instructions.

## OUTILS RECOMMANDÉS

Clé de pédalier CEMA **SRC-TT-B020**

Outil pour pédalier CEMA 30 mm **SRC-TT-B006D-18**

## PIÈCES DE RECHANGE

Ensemble de roulements de rechange pour boîtiers de pédalier CEMA 30 mm.

**SRC-BB-S010C-B** Noir, Céramique

**SRC-BB-S010S-B** Noir, Acier inoxydable

**SRC-BB-S010SG3-B** Noir, SG3 - Céramique - ENDUIT

## ENTRETIEN

Entretenez les roulements en les nettoyant et en ajoutant du lubrifiant :

- Après chaque sortie par mauvaises conditions de route ou sous la pluie.
- Tous les 3 à 6 mois, en entretien de routine.

**Un bon entretien améliore le roulement, évite d'endommager les roulements et prolonge leur durée de vie.**

**Conseil !** Appliquez la pâte hydrofuge CEMA entre le roulement et le cache-poussière.