# GUIDE D'INSTALLATION

## T47 Outboard pour Shimano – T4724B

**Lisez attentivement le guide d'installation avant de monter votre boîtier de pédalier fileté.**

1. IMPORTANT : Appliquez la pâte anti-grippage CEMA sur les filetages du cadre et du boîtier de pédalier.
2. Alignez les filetages du boîtier et du cadre et serrez à la main aussi loin que possible. AVERTISSEMENT : FORCER LE SERRAGE DE FILETAGES MAL ALIGNÉS ENDOMMAGE LES FILETAGES !
3. Utilisez un outil adapté et une clé dynamométrique et serrez à un couple de 40-50 Nm. Vérifiez le couple de serrage tous les 6 mois.
4. Installez le tube de protection et répétez les étapes 1 à 3 pour monter le boîtier de l'autre côté du cadre.







## COMPATIBLE

| Boîtier du cadre ID / largeur (mm) | | Montage | |
|---|---|---|---|
| **T47** | **68** | Road | Aucune entretoise nécessaire |
| | **73** | MTB | Aucune entretoise nécessaire |

- Pour le montage de pédaliers SRAM GXP, ajoutez le kit accessoire GXP, réf. SRC-BB-A0012-F.

## OUTILS RECOMMANDÉS

Clé de pédalier CEMA **SRC-TT-B020**
Outil pour pédalier CEMA 24 mm **SRC-TT-B019**

## PIÈCES DE RECHANGE

Ensemble de roulements de rechange pour boîtiers de pédalier CEMA 24 mm.
**SRC-BB-S009C-B** Noir, Céramique
**SRC-BB-S009S-B** Noir, Acier inoxydable
**SRC-BB-S009SG3-B** Noir, SG3 - Céramique - ENDUIT

## ENTRETIEN

Entretenez les roulements en les nettoyant et en ajoutant du lubrifiant :

- Après chaque sortie par mauvaises conditions de route ou sous la pluie.
- Tous les 3 à 6 mois, en entretien de routine.

**Un bon entretien améliore le roulement, évite d'endommager les roulements et prolonge leur durée de vie.**

**Conseil !** Appliquez la pâte hydrofuge CEMA entre le roulement et le cache-poussière.